頁 TONS028サインポスト取-3 13.11.22 2:25 PM ページ1 (ブラック/Process Black版)

保証とアフターサービス(よくお読みください

使いかた・お手入れ・ 修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付け ください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名				
電話				
 お引き渡し日	年	月	В	

■保証書(3ページ)

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い 上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間:お引き渡し日から本体2年間

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部 品を、製造打ち切り後7年保有しています。

■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理を

させていただきます。

修理を 依頼されるとき ■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番 ③お引き渡し日
- ④異常の状況 (できるだけ具体的に)

●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。 【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。

場合は、ご要望により修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる

【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。

パナソニック

検索

http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・ 後付パーツの ご用命は

ハイ・パーツショップサイト 「ハイ・パーツショップ 「検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

/9:00~19:00

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用 วบ-ชางา**เบีย** 0120-055-802

土・日・祝日/9:00~17:00 ※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。 ※ビジネスのお客様はお取引の販売ルートへお問い合わせください

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

http://sumai.panasonic.jp/support/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

^{วบ–} ชัง 0120-872-150

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日/9:00~20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

商品の お問い合わせは パナソニック お客様ご相談センター

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日/9:00~20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187

·····フリーダイヤル <mark>රුර</mark>ු **0120-878-236**

音声ガイダンスを 短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 ※最印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個 人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

D0911-3113 © Panasonic Corporation 2013

Panasonic 8

取扱説明書

サインポスト クリアス

品番: CTC2501

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ■保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

「軽傷を負うことや、財産の損害が

発生するおそれがある内容しです。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明 しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠注意



禁止

絶対に分解・修理・改造しない

けがや事故、故障の原因となります。 修理は販売店へご相談ください。



ふたを開けたままにしない

歩行者にあたりけがをするおそれがあります。 また、投函物の紛失や、雨水の侵入の原因となります。



本体、ふたにぶら下がったりしない

特にお子様にご注意ください。 ふたが変形・破損し、けがをするおそれがあります。

製品の細部までお手入れする場合、必ず 手袋などで手を保護する

必ず守る けがをするおそれがあります。

で使用上のお願い

- ●貴重品、重要書類、危険物、なま物などの保管はしない 一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の 受け取りや保管には適しておりません。 鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには 対応できません。
- ●ふたを閉める時は静かに閉める ふたを強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。 特に深夜などは十分にご配慮ください。
- ●郵便物を取り出した後は、必ずふたを閉めて施錠する 郵便物が過度に多い場合、ふたが開いてしまう場合があります。
- ●定期的に郵便物を取り出す 郵便物がたまり、つめ込みすぎると錠が開かなくなります。
- ●火気を近づけない 変色・塗装はがれの原因となります。

- ●郵便物は最後まで押し込む 雨水侵入の原因となります。
- ●ホースで直接散水しない 各機能に障害が生じるおそれがあります。
- ●固いものでこすったり磨いたりしない 傷・腐食の原因となります。
- ●衝撃をあたえない 故障の原因となります。
- ●下記のような条件下においてはサインポストに さびが発生することがあります。
- ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境 (工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
- ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境 (工場地帯や交通量の多い市街地など)
- ・塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)

TONS028 第4版 1311

頁 TONS028サインポスト取-3 13.11.22 2:25 PM ページ3 (ブラック/Process Black版)

使いかた

- ●付属のシールで施錠解錠の確認をしてください。
- ●ダイヤル錠を持って静かに開閉してください。
- ●各部のねじがゆるくなったと思われた時はねじを締めなおしてください。
- ●開閉の際キィーキィー音がする場合は、軸部分に潤滑油をぬってください。
- ●底敷板は外さないでください。

▋ダイヤル錠を解錠する



2 ふたを開ける



3 ふたを閉め、ダイヤル錠を施錠する



重要 必ずふたを閉めて施錠 してください。

投函物がとび出すおそれ があります。

ダイヤル錠について

〈解錠方法〉 暗証番号シールの番号を次のように合わせる。

■ ダイヤルを右へ回して親番号を 2回目盛りに合わせる。




2ダイヤルを左に戻して 子番号を合わせる。



〈施錠方法〉左右どちらかに1回転以上回す。

1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。

(例)



お手入れ

(使える洗剤・道具

- ●台所用洗剤(中性)
- ●ファイバーブラシ
- ●柔らかい布

★ 使えない洗剤・道具

- ●酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤
- ●シンナー・ベンジン ●研磨剤入りスポンジ ●研磨剤入り洗剤
 - ●たわし

日常のお手入れ 表面を水ぶきする。


- 汚れているとき 1 スポンジ、ファイバーブラシ、 柔らかい布などでこする。
 - 2 台所用洗剤(中性)で洗浄し、 水ぶきする。

*取り付けは逆の手順で行ってください。


- ●台風などで塩分を多量に含んだ風雨のあとは、必ず 早めにお手入れをしてください。
- ●けが防止のため必ずゴム手袋などを着用してください。

ダイヤル錠の交換方法


▮ふたを開け、裏の ねじを2か所外す。



施錠状態ではダイヤル 錠が外せません。



2 ラッチを押しながら、ダイヤル錠を外す。



Panasonic

サインポスト保証書

出張修理

} }	お名前	様	*お引き渡し日
Ť	ご住所		シリーズ・品
Ė	電話番号		
Z 5	取扱販売店名・住所・電話番号		保証期間

*お引き渡し日	年	月	日
シリーズ・品番			
保証期間	(お引き渡し日から)	本体	2年間

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

本書はお引渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行 うことをお約束するものです。

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理を させていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- (八) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障および損傷
- (二) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (木) 仕上げの傷などで、お引渡し時に申し出がなかったもの
- (へ) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- (ト) 維持管理の不備による汚れ、さび、詰まりなどの不具合
- (チ) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
- (リ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
- (ヌ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- (ル) 用途外に使用された場合の故障および損傷
- (ヲ) 本書のご提示がない場合
- 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合は その限りではありません)、あるいは字句を書き替えられた場合
- (力) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 6. お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(代表)06-6908-1131